

## Chapter 1 : User Manuals - Cell Phone Schematic & Service Manuals PDF

*Page 1. Nokia N User Guide Issue Page 2: Table Of Contents. Nokia account and Nokia's Ovi services Copy contacts or pictures from your old device Device set-up Use the in-device user guide Install Nokia Ovi Suite on your PC Explore Nokia's Ovi internet services Ovi by Nokia About Ovi Mail About Ovi Maps.*

Shift-toets - Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt schakelen tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden. Toets Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok. Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts. Invoermenu - Tekst invoer met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het virtuele toetsenbord. Toets Backspace - Hiermee verwijdert u een teken. Tekst invoersymbool indien beschikbaar - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld, of de cijfer- of lettermodus actief is en of de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd. U activeert gewone tekst invoer met het virtuele toetsenblok Selecteer tweemaal. Een teken invoeren 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoeets , totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan u kunt zien op de toets. Een spatie invoegen Selecteer 0. De cursor naar de volgende regel verplaatsen Selecteer drie keer 0. Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar. Selecteer Gebruik de toetsen om het gewenste woord te schrijven. Selecteer elke toets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u 6 voor N, 6 voor o, 5 voor k, 4 voor i en 2 voor a. Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie. Als het woord niet in het woordenboek staat, selecteert u Spellen, en voert u het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteert u OK. Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u 0. Begin met het schrijven van het volgende woord. Schermsymbolen Algemene indicatoren Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd. Het apparaat geeft een stille waarschuwing af bij inkomende oproepen of berichten. De wekker is ingesteld. Een geprogrammeerd profiel is geactiveerd. U hebt een kalendergebeurtenis gemist. Oproepindicatoren Iemand heeft geprobeerd u te bellen. U maakt gebruik van uw tweede telefoonlijn netwerkdienst. Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer netwerkdienst. U hebt twee telefoonlijnen; een nummer geeft de actieve lijn aan. Uw apparaat is gereed voor een internetoproep. Er is een gegevensoproep actief netwerkdienst. Berichtindicatoren U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is uw map Inbox misschien vol. De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden. Netwerkindicatoren Uw apparaat is verbonden met een GSM-netwerk netwerkdienst. Uw apparaat is verbonden met een 3G-netwerk netwerkdienst. Er staat een GPRS-gegevensverbinding open netwerkdienst. Er staat een 3G-gegevensverbinding open netwerkdienst. Er staat een HSPA-gegevensverbinding open netwerkdienst. Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen. Er is een USB-kabel op uw apparaat aangesloten. Er is een HDMI-kabel op uw apparaat aangesloten. Het apparaat is bezig met synchroniseren. De FM-zender is actief, maar zendt momenteel niet uit. Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op uw apparaat. Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op uw apparaat. Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw apparaat. Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten Het apparaat is voorzien van een meldingslampje in de menu-toets. Als het lampje knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen. Voer een trefwoord in en maak een keuze uit de voorgestelde opties. Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig. U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op het startscherm en de zoekwidget uit de lijst. Selecteer vervolgens Uw apparaat offline gebruiken Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, kunt u nog steeds toegang krijgen tot uw agenda, contactenlijst en offline-spelletjes, als u het profiel Offline activeert. Schakel het apparaat uit als het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er

worden geen radiofrequentiesignalen tussen het apparaat en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd. U kunt uw apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel het apparaat uit en verwijder de SIM-kaart. Als u het weer inschakelt, wordt het profiel Offline geactiveerd. In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen. Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, kunt u nog wel verbinding maken met een WLAN, bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook Bluetooth gebruiken. Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet wanneer u WLAN- of Bluetoothverbindingen tot stand brengt en gebruikt. Levensduur van de batterij verlengen Soms lijkt het alsof u altijd op zoek bent naar een lader, maar er zijn manieren om het stroomverbruik van uw apparaat te verminderen. Als de modus voor energiebesparing is ingeschakeld, zijn apparaatinstellingen, zoals Netwerkmodus en de screensaver geoptimaliseerd. Toepassingen sluiten die u niet gebruikt Houd de menu-toets ingedrukt, veeg over het scherm totdat de gewenste toepassing wordt weergegeven en selecteer. Helderheid van het scherm verminderen In de weergave-instellingen, selecteert u Helderheid. Stel uw apparaat zodanig in dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt. Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken. U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen: Pas het volume van bel- en toets-tonen aan. Demp toets- en signaaltonen. Stel het apparaat zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken. Uw tonen aanpassen U kunt uw apparaattonen voor elk profiel aanpassen. Selecteer Aanpassen en de gewenste optie. Beltonen downloaden van Ovi Winkel. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Geluid van uw apparaat dempen Als het stille profiel is geactiveerd, worden alle bel- en waarschuwingstonen uitgeschakeld. Activeer dit profiel als u in de bioscoop of in een vergadering bent. Selecteer het profiel en Stil in het startscherm. Wanneer het profiel Buiten is geactiveerd, is de beltoon harder, zodat u geen oproep mist in een lawaaierige omgeving. Selecteer het profiel en Vergadering of Buiten in het startscherm. Een nieuw profiel maken Hoe kunt u uw apparaat aanpassen aan uw behoeften op het werk, op school of thuis? Definieer uw instellingen en selecteer Profielnaam. Geef een naam voor het profiel op. Een geprogrammeerd profiel instellen U kunt een bepaald profiel tot een bepaald tijdstip activeren, waarna het profiel wordt geactiveerd dat hiervoor werd gebruikt. Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen. Selecteer Algemeen en een thema. Startscherm Over het startscherm In het startscherm kunt u snel uw meest gebruikte toepassingen openen en snelkoppelingen voor diverse functies maken. U kunt uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen, conversaties met hen starten of berichten naar hen verzenden.

## DOWNLOAD PDF NOKIA N8 USER MANUAL

### Chapter 2 : NOKIA N8 USER MANUAL Pdf Download.

*Nokia N User Guide Issue Contents Safety 5 Get started 6 Keys and parts 6 Change the volume of a call, song, or video 8 Lock or unlock the keys and screen 8.*

Music player automatically creates a playlist for the most played songs, recently played songs, and recently added songs. Nokia Ovi Player is the fastest way to transfer music on your device, and you can use it to manage and synchronize your music collection. For more information, see the Ovi Player help. Download the latest version of Ovi player from [www](http://www.nokia.com). Some music files can be protected by digital rights management DRM and cannot be played on more than one device. You can view the details and status of the licences, and reactivate and remove licenses. Record sounds You can use your device recorder to record sounds from nature, such as birds singing, as well as voice memos. The sound clip is automatically saved to the Sound files folder in the File manager application. With the FM transmitter, you can play songs stored in your device through any compatible FM radio, such as a car radio or a home stereo system. The operating distance of the FM transmitter is approximately 2 meters 6 feet. Obstructions, such as walls, other electronic devices, or public radio stations may cause interference to the transmission. FM transmitter may cause interference to nearby FM radios operating on the same frequency. To avoid interference, always search for a free FM frequency on the receiving radio before activating the FM transmitter. The FM transmitter cannot be used at the same time as the FM radio of your device. Music and audio 73 Note: Using the FM transmitter may be restricted in some countries. For more information, contact your local authorities and go to [www](http://www.nokia.com). Play music through a radio Do you want to listen to music at a higher volume, or through better quality hi-fi stereo speakers? Enter the frequency to which you tuned the receiving radio. If the frequency Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners. Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.

### Chapter 3 : Free Nokia Cell Phone User Manuals | [www.nxgvision.com](http://www.nxgvision.com)

*Nokia N User Guide Issue Contents Safety 5 Get started 7 Keys and parts 7 Change the volume of a call, song, or video 9 Lock or unlock the keys and screen 9.*

### Chapter 4 : Nokia N8 Smartphones for sale | eBay

*Page 1. Nokia N User Guide Issue Page 2: Table Of Contents. Make calls over the internet Use the user guide in your phone Call the last dialled number Record a phone conversation Install Nokia Suite on your View your missed calls computer Call your voice mailbox Forward calls to your voice mailbox or.*

### Chapter 5 : List of NOKIA User and Service Manuals

*Nokia N8 N manual user guide is a pdf file to discuss ways manuals for the Nokia N8. In this document are contains instructions and explanations on everything from setting up the device for the first time for users who still didn't understand about basic function of the phone.*

### Chapter 6 : nokia n8 belle user manual download - Stil Italia

*toyota yaris owners manual Great news for Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7, Nokia C, Nokia X7 and Nokia Oro owners. Belle Refresh is here and out to reach your devices. It is the same Firmware number for which we posted.*

## DOWNLOAD PDF NOKIA N8 USER MANUAL

### Chapter 7 : Nokia 8 User Manual Download - [www.nxgvision.com](http://www.nxgvision.com)

*Nokia 8 Sirocco Nokia 7 Plus Nokia Nokia Plus Nokia Plus Nokia Plus Discover all phones Accessories Classic phones Nokia 4G Nokia 3G Nokia Nokia Dual SIM Nokia Discover all phones Accessories.*

### Chapter 8 : NOKIA N8 Mobile phone download user guide for free - 3C00D | [www.nxgvision.com](http://www.nxgvision.com)

*Nokia User Manuals. Search. Nokia N User Guide Issue Nokia Pt6 User Manual Add to Favourites. Nokia Fun Camera PT-3 User Guide Issue 2.*

### Chapter 9 : Nokia 8 user guide | Nokia phones

*Nokia N8 technical information overview, Check our Nokia N8 full specification, user opinions, compare related phones, unboxing pictures, Nokia N8 view, alternate mobile phones list reviews, device based news Nokia N8 user manual download, Nokia N8 photo quality and video quality.*